

Guia Prático MAX7 PLANTIO Configuração Plantio



Yogramacion del Instalador (Pagina 1):





1. Ao ligar o monitor, aparece imagem de abertura





2. Em seguida o menu de seleção de funções



3. Ao pressionar "MONITOR DE PLANTIO" carrega a tela diagnóstico de comunicações







4. Ao carregar a tela de trabalho pela primeira vez, pressione "MENU"



+ "CONFIGURAÇÕES"









5. Abre-se a tela de Configurações Gerais:





6. Ingresse a medida de largura de trabalho, utilizando a regra:

Largura = N° de linhas x Espaço entre linhas

p. ex.: Largura = 22 linhas x 0,45m = 9,9m





7. Ingresse a média populacional de sementes desejada, em sementes / m:





8. Ingresse a velocidade limite de trabalho, acima da qual soará um alarme





9. Ajuste a tolerância do alarme de população, ou seja, população maior do que média + tolerância ou população menor do que a média - tolerância





10. Deixe o offset de antena (vertical/horizontal) em 0





11. Entre em "Serviço Técnico Revenda", utilizando a senha 1 2 3 4 5 6



11

12. Na tela de configuração de revenda, selecione a opção Seleção de Antena GPS e certifique-se da seleção "Farmpro" e clique em "Voltar"



Farmpro





13. Na tela de configuração de revenda, selecione a opção "Configuração Instruções"





14. Ao carregar a tela de direções, conecte o primeiro sensor de sementes ao cabo de plantadeira



15. Quando ouvir o bip e a tela apontar direção 2, conecte o segundo sensor ao primeiro





16. Quando ouvir o bip e a tela apontar direção 3, conecte o terceiro sensor ao segundo



17. Repita sucessivas vezes, até o último sensor, quando a tela apresentar a direção N+1 linhas, então, clique em "Voltar"





18. Ao voltar à tela de Configuração de Revenda pressione "Conexão Direção Sensores"



 19. Ao abrir a tela "Configuração de Sensores", todos os sensores conectados aparecem circundados em verde. Clique em
para habilitar todos os sensores conectados



FarmpRo Configuración Sensor:										
12		14	15	16	17	18	19	20	21	22
*	×	*	26	*		*				



20. Clique em "Voltar"





21. Ao voltar à tela de Configuração de Revenda, pressione "Quantidade de Sensores Modo de Teste" e digite o número de linhas para monitoramento de "plantadeira levantada", utilizando o critério:

Sensores Modo Teste = N +1, onde N=n^o de linhas 2



Assim, ao levantar a plantadeira, quando os sensores de teste pararem de contar sementes, o monitor pára automaticamente de pintar o mapa.



22. Após pressionar



Pressione





para acessar a segunda página de configurações de revenda





23. Na segunda página de Configurações de Revenda, acesse "Configuração Porta GPS" para checar as configurações de comunicação com a antena:



Para antena "cogumelo" utilize porta COM2

Para antena "**USB**" utilize porta **COM5** Ambas utilizam velocidade **38400 bps**







24. Pressione "OK"

25. Acesse "Configuração Porta Módulo" e verifique as configurações de comunicação do módulo:





Para módulo, use porta COM3, velocidade 19200 bps

26. Pressione



em seguida "VOLTAR"



2 vezes para regressar à tela de trabalho



