



Programacion del Instalador (Página 1)





OBS: Precisa estar todos os sensores desconectados do cabo plantadeira e também entre si.

Passo 1:

Espere o MINI ligar e aparecer essa tela:



Passo 2:

De um clique no trator para entrar na tela inicial:





Passo 3:

Clique nas três listas, depois vai nas duas engrenagens, para entrar nas configurações:





Largura Trabalho	20.00 m	Atualizar Software	ě
Media Plantio	10.0 s/m	Config. XY Tela	
Tolerância	35%	Serv. Tecnico Revenda	×
Idioma / Língua Language / Язык	Portugues	Serv. Tecnico Fabricante	×
5			E



Passo 4:

Vai em Serv. Tecnico Revenda, com a senha 1,2,3,4,5 e 6 e aperte Ok:



		Fa	arm(=)	
Ing	rese Clave:			
	7	8	9	



Passo 5: Na tela do Serv. Tecnico Revenda, vai em Configuración Direcciones:







Passo 6:

Clique em Configuración Direcciones:



Passo 7: Na tela Direccion a Conf., vai aparecer o

1, conecte o sensor 1 no cabo plantadeira, depois disso se aparecer o 2 é que está programado o sensor 1, então conecte o 2 no 1, até aparecer o 3, e assim por diante até aparecer sua ultima linha e você conectar aparecendo a linha que não tem mais.





Ex: Se você tem 10 linhas, vai aparecer no final o numero 11. Então todas as 10 foram configuradas.

Passo 8:

Clique no botão voltar até na tela inicial, desligue o equipamento e faça o Passo 1 para verificar se vai apresentar algum erro.

Depois disso acesse a tela Conexion Sensores



para habilitar todos os sensores, e na tela Diagnostico





MINI

para verificar entrada de Luz ou algum problema que esteja no sensor.

Clique em voltar até a tela inicial e pronto agora você configurou os sensores e é só plantar.



