



# Guia Prático

## MAX7

### TAXA VARIÁVEL

### TELA PRINCIPAL E SEUS RECURSOS



# Guia Prático

## Tela principal e seus recursos

### 2.1 Tela principal e seus recursos

- Ao ligar o monitor, aparece imagem de abertura:




- Em seguida o menu de seleção de funções



# Guia Prático

## Tela principal e seus recursos

- Ao pressionar “Taxa Variável” carrega a tela principal



Visores do estado de recepção e nível de precisão do sinal GPS



Número de passadas e distância à corrigir no percurso para atingir linha de passe



# Guia Prático

## Tela principal e seus recursos




Velocidad	Hectáreas	Tiempo	D. Real
0.0	0.0	0:00	0
Km/H	ha	H:MM	L/ha

L/M	Tanque	Aplicado	D. Prog.
0.0	0	0	0
L/M	L	L	L/ha

Os visores numéricos na região superior da tela podem ser alternados em informações mostradas, pelo simples pressionar em cada um deles.

# Guia Prático

## Tela principal e seus recursos



Ajustam o nível de ampliação do mapa na tela



Adiciona um marcador no mapa para sinalizar um ponto do terreno



Corrige o posicionamento do mapa carregado da memória ao voltar para o ponto onde interrompeu o serviço