



Guia Prático

MAX7 - CORTE DE SEÇÃO E CONTROLE DE VAZÃO

REDEFINIR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA




Guia Prático

Redefinir configurações de fábrica

2.10 Redefinir configurações de fábrica


1. Na tela inicial pressione



Guia Prático

Verificação de versões

2. Para abrir a TELA DE CONFIGURAÇÕES



3. Pressione



e digite a senha 1 2 3 4 5 6



Guia Prático

Redefinir configurações de fábrica

4. Ao acessar a TELA DE PROGRAMAÇÃO



5. Pressione




Para retornar todos os valores de configuração originais.

Guia Prático

Redefinir configurações de fábrica

*Procedimento utilizado apenas nos casos em que há dúvidas sobre qualquer parâmetro errôneo de configuração esteja interferindo no bom funcionamento do sistema.



Pressione “Voltar” 2 vezes para regressar à tela inicial