


# MONITOR DE PLANTIO



Veja alguns passos para verificar se sua plantadeira consegue instalar o monitor de plantio da Farmpro.

1 - Analisar onde vai ser instalado o sensor de plantio, verificar se nas plantadeiras tem espaço, lembrando que cada sensor tem uma grossura de 13cm.



+55 (41) 3538-4369

[www.farmpro.com.br](http://www.farmpro.com.br)

R. Herbert Neal, 160 - Santa Quitéria  
Curitiba - PR, 80310-330


[farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#)



**FARMPRO**


AGRICULTURA DE PRECISÃO  
SIMPLES E ACESSÍVEL

# MONITOR DE PLANTIO



**OBS: O sensor não pode ser instalado na saída do condutor e da entrada.**

2- Verificar se o condutor que cai a semente é condutor circular ou redondos, se for será necessário substituir para condutores retangulares (universal).



Condutor Universal



Condutor Circular

