



Guia Prático

Procedimento quando aparece os erros Cartão SD não encontrado o licença inválida



Guia Prático

Procedimento quando aparece os erros Cartão SD não encontrado o licença inválida


Passo 1:

Espera o equipamento ligar e entre no GPS Agrícola:



Passo 2:

Se caso aparecer o erro:



Guia Prático

Procedimento quando aparece os erros Cartão SD não encontrado o licença inválida

Passo 3:

Clique no OK, na tela Select DSK, coloque DSK2 para MAX 7 e **DSK 1 para Pro 7:**



Passo 4:

Clique em voltar



e faça novamente o Passo 2.
Pronto, agora é só trabalhar.