

Parmpro

Vogramacion del Instalador (Página 1):





OBS: Para realizar esse passo, você precisa ter um mouse com entrada USB e depois uma caneta que vem com o equipamento.

Passo 1:

Com o Mouse USB, conecte no USB do cabo de comunicação tela ou na própria tela:







Passo2:

Espere o equipamento ligar e entre na tela do Windows:



Passo 3: Acesse o My Device:





Passo 4: Clique em Control Panel:



Passo 5: Vá em Stylus:

Ele Yerw		0	-	2	-			62	7	X
49	0	-	L	St.	7		Solored.	O	Notwork and	
Information	Certificates	Capel Lupe	county	repay	PIDUC Paniel	Options	nericoaro -		Dial-up Co	
82	29	N.	1	->	- 🐌	-		10	30	
Owner	Password	PC Connection	Power	Regional Settings	Remove Programs	Storage Manager		System	Volume & Sounds	
and the second second									The second second	



Passo 6: Na tela de Stylus Properties, vá em Calibration:



Passo 7: Vá em Recalibrate, conseguindo acessar a tela de Calibração:





Passo 8:

Faça o procedimento com uma caneta touch que já vem no equipamento:



Passo 9:

Siga o processo clicando no meio, depois no canto superior esquerdo e em baixo, e depois no canto superior direito e em baixo até aparecer essa tela, dizendo que sua calibração foi realizada com sucesso:





Passo 10:

Desligue a tela e ligue novamente ou com a caneta clique no botão entre no botão de desligar e de brilho:



execute o Passo 2 novamente.

Pronto, calibrou o seu equipamento, agora é trabalhar.

