

# Check list de instalação

## Plantio - CNC

Bem-vindo ao checklist de montagem técnico a campo, aqui você vai fazer todos os procedimentos recomendados na instalação. No final vai ser feito a assinatura do cliente e sua para terem os documentos.

Revenda: \_\_\_\_\_

Trator: \_\_\_\_\_

Implemento: \_\_\_\_\_

Equipamento: \_\_\_\_\_

Número de série da Tela: \_\_\_\_\_

- Verificar passagem dos cabos, onde vai o monitor (Suporte Ventosa), Cabo Bateria, Cabo Plantadeira, Cabo Trator, verificar o condutor que não seja redondo, verificar a furação onde vai ser feita no condutor e verificar a posição dos sensores. Se caso tiver Kit Sensor Plus verificar onde vai ser instalado o Sensor Indutivo fazendo a instalação corretamente na coroa.
- Fazer a furação nos condutores.
- Fazer a instalação dos Sensores passando 3 abraçadeiras plásticas.
- Fazer a instalação do Cabo Bateria, Cabo Plantadeira e Cabo Trator.
- Fazer a instalação da tela e Suporte Ventosa utilizando a Base Acrílica.
- Ligar o equipamento.
- Fazer as configurações necessárias, se precisar programar os Sensores novamente em P00 e habilitar eles no P01.
- Verificar a Quantidade de Sensores em Modo Teste no P02.
- Se for um Kit Sensor Plus, fazer a configuração dos pulsos P11 e largura P12.
- Fazer os testes nos sensores (teste a campo ou com a escova).
- Fazer a entrega técnica.

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
Técnico a Campo

\_\_\_\_\_  
Cliente

+55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776  
+55 (41) 98822-3090 (Suporte)  
www.farmpro.com.br  
R. Herbert Neal, 160 - Santa Quitéria  
Curitiba - PR, 80310-330  
farmprobrasil farmprobrasil farmprobrasil



AGRICULTURA DE PRECISÃO  
SIMPLES E ACESSÍVEL