



Cliente: _____ – CPF _____

Entrega Técnica:

Na data do dia __/__/2022, foi realizado a instalação dos equipamentos da FARMPRO, sendo eles (Tela Max10, chicotes, Antena para piloto, Módulo do Piloto Automático e Motor Elétrico com kit de adaptadores). Foi realizado a configuração do piloto, e o teste a campo.

Na data __/__/2022, foi realizado a entrega técnica dos equipamentos, e suas funcionalidades de utilização e operação tanto do GPS, quanto do Piloto automático.

Obs: Foi utilizado o Kit nº _____ dos adaptadores de estrias (superior e inferior).

Máquina: _____ - Modelo: _____ ano 20__

Equipamentos Instalados:

- MAX 10 – SN: _____
- Antena () X3 ou () X2 () X3N – SN: _____
Obs: _____
- Módulo do Piloto (Can Steer) – SN: _____
- Motor Elétrico (Direct Drive) + Kit adaptadores – SN: _____
- Chicotes elétricos e de Comunicação

Treinamento: Treinamento realizado na propriedade do Sr. _____ para o Sr. _____. No treinamento foi abordado:

- Explicação da passagem dos cabos para tomar cuidado quando for lavar com jato de pressão, principalmente na Antena.
- Explicação do Módulo deixar dentro da cabine ou em um local que não o danifique posicionando-o corretamente junto com o seu suporte, de acordo com as posições do manual.
- Explicação da instalação do Motor Elétrico junto com o Kit Direct Drive.
- Explicação da parte do Aterramento sempre conectando ele primeiro.
- Explicar o posicionamento da Antena em cima da cabine, verificando a necessidade de usar a base metal.
- Explicar os Botões de Ativação/Desativação do piloto e de Liga/Desliga.
- Explicação da Base Acrílica.
- Explicar as conexões do Chicote Módulo, cabo motor elétrico, chicote Antena X2/X3, Cabo Bateria do Piloto e Chicote Principal.

+55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776

www.farmpro.com.br

R. Herbert Neal, 160 - Santa Quitéria
Curitiba - PR, 80310-330

farmprobrasil farmprobrasil farmprobrasil



AGRICULTURA DE PRECISÃO
SIMPLES E ACESSÍVEL



- Explicação de ligar na Chave Liga e Desliga todo o sistema ou somente no botão da tela, explicar que precisa ligar o Módulo primeiro e depois tela.
- Explicação de como configurar a Largura em Barra Pulverizador se caso deixar em Modo de Trabalho Seções Virtual ou deixando Não Usar para configurar em Largura.
- Explicar que na Configuração Porta GPS deixar a velocidade 115200 na porta COM 2.
- Explicar a Seleção Heading e se ficar dançando na tela colocar em IMU.
- Explicar o NMEA2000 por Pantalla se deixar como SI ou NO.
- Nas configurações do piloto em Dimensiones explicar como faz o dimensionamento da Antena, mostrando o Antena Altura, Antena Dist. Eixo Traseiro e Distancia Entre Eixos.
- Em Montaje mostrar a posição do Módulo em Tipo Módulo Inclinação.
- Em Vehículo mostrar como faz a calibração do Motor Elétrico.
- Em Montaje mostrar a calibração do Ponto 1 e Ponto 2, porque é importante fazer 2 vezes.
- Em Enganche mostrar a configuração do Desacoplamento Sensibilidade, Acoplamento Máx. Distância explicar o que colocar.
- Em Dirección explicar a importância da folga do volante.
- Em Guiado explicar as configurações, se caso utilizar Colheitadeira ou Articulado se atentar em Atuação e se for para plantio verificar o Filtro de Endereço.
- Explicar em todos os passos de configuração do piloto clicar em Leitura e depois Mandar.
- Mostrar todas as funções da antena na tela principal, explicando onde mostra a quantidade de satélites e o DOP (Qualidade de sinal).
- Explicar gestão de mapas as duas formas de criar mapa, apagar um ou vários mapas, apagar pintura, exportar caso queira verificar no google maps.
- Explicar a quantidade de passadas; Barra de Luz; Velocidade e Média; Trabalhou e Média; Tempo; Pulver.
- Explicar o Zoom + e Zoom -, Modo 3D e 2D, modo de orientação curva e linha reta, Ajuste do ponto AB, Cone para demarcar algum obstáculo ou área, Régua para fazer a bordadura e o Play para ativar a pintura.
- Se caso for plantio fazer um teste a campo de 3 passadas para verificar qual valor colocar no Antena Deslocamento.
- Explicar como salva o registro em Gestão de Inscrição.
- Fazer um teste a campo demonstrando o equipamento como faz a ativação do piloto tanto na tela como no botão, fazendo ponto AB e como o cliente quer operar.

+55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776

www.farmpro.com.br

R. Herbert Neal, 160 - Santa Quitéria
Curitiba - PR, 80310-330

[farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#)



FARM PRO

AGRICULTURA DE PRECISÃO
SIMPLES E ACESSÍVEL



Participantes na entrega técnica:

Técnico: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ Assinatura: _____

Nome: _____ Assinatura: _____

+55 (41) 3538-4369 | 0800 327 6776

www.farmpro.com.br

R. Herbert Neal, 160 - Santa Quitéria
Curitiba - PR, 80310-330

[farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#) [farmprobrasil](#)



AGRICULTURA DE PRECISÃO
SIMPLES E ACESSÍVEL